

СОБЕРИ ИЗДЕЛИЕ

Для пошива толстовки потребуется:

| № | Название материала/фурнитуры | Расчет метража и параметры фурнитуры | Примерно (после декатировки полотно усаживается) |
|----------|--|--|---|
| 1 | Футер 3х нитка петельчатый или с начесом Флис или велсофт Велюр | Длина изделия + длина рукава | 1,5-2 метра |
| 2 | Кашкорсе/подвяз | Высота манжета рукава x 2 + высота манжета низа изделия x 2 | 0,3-0,5 м |
| 3 | Резинка для вставки в манжеты, если необходимо фиксировать диаметр готового манжета | Ширина 50 мм | 0,5 м |
| 4 | Застежка-молния для полочек (для переда толстовки) | Длина 50-60 см | 1 шт |
| 5 | Застежка-молния для карманов | Длина 18-20 см | 2 шт |
| 6 | Шнурок для утягивания капюшона и/или низа изделия | Ширина 10-20 мм | 1,5 – 2 м |
| 7 | Тесьма для укрепления плечевых швов: Силиконовая лента Трикотажная тесьма Киперная лента | Ширина 4-10 мм | 0,5 м |
| 8 | Киперная лента, чтобы закрыть шов горловины | Ширина 15 мм | 0,5 м |
| 9 | Нитки | Бытовая намотка 365м Промышленная намотка 5000м | 4-5 катушек 4-5 бобин |

Декатирование полотна – подготовка полотна к раскрою т.е. проведение влажно-тепловой обработки. Можно обработать парогенератором, а можно поместить полотно в емкость с водой 50-60 градусов на 10-15 минут. Воздействие высокой температуры в сочетании с водой/паром на натуральное волокно (в нашем случае это хлопок) приводит к сжатию, уплотнению волокна, что приводит к некоторой усадке полотен с натуральным волокном.

СОБЕРИ ИЗДЕЛИЕ

Для пошива штанов/спортивных брюк потребуется:

| № | Название материала/фурнитуры | Расчет метража и параметры фурнитуры | Примерно (после декатировки полотно усаживается) |
|----------|---|--|---|
| 1 | Футер 3х нитка петельчатый или с начесом Велюр | Длина изделия + 10% | 1,1-1,3 м |
| 2 | Кашкорсе/подвяз | Высота манжета пояса x 2 + высота манжета низа изделия x 2 | 0,3-0,5 м |
| 3 | Застежка-молния для карманов | Молния 18-20 см | 2 шт |
| 4 | Шнурок для утягивания пояса изделия | Ширина 10-20 мм | 1,3 – 1,5 м |
| 5 | Резинка для пояса, если не планируется шнурок | Ширина 30-50 мм | 1-1,5 м |
| 6 | Нитки | Бытовая намотка 365м Промышленная намотка 5000м | 4-5 катушек 4-5 бобин |

СОБЕРИ ИЗДЕЛИЕ

Для пошива свитшота/худии потребуется:

| № | Название материала/фурнитуры | Расчет метража и параметры фурнитуры | Примерно (после декатировки полотна усаживается) |
|----------|--|--|---|
| 1 | Футер 3х нитка петельчатый или с начесом Флис или велсофт Футер 2х нитка петельчатый Велюр | Длина изделия + длина рукава | 1,5-2 м |
| 2 | Кашкорсе/подвяз | Высота манжета рукава x 2 + высота манжета низа изделия x 2 | 0,3-0,5 м |
| 3 | Резинка для вставки в манжеты, если необходимо фиксировать диаметр готового манжета | Ширина 50 мм | 0,5 м |
| 4 | Шнурок для утягивания капюшона и/или низа изделия | Ширина 10-20 мм | 1,5 – 2 м |
| 5 | Тесьма для укрепления плечевых швов: Силиконовая лента Трикотажная тесьма Киперная лента | Ширина 4-10 мм | 0,5 м |
| 6 | Киперная лента, чтобы закрыть шов горловины | Ширина 15 мм | 0,5 м |
| 7 | Нитки | Бытовая намотка 365м Промышленная намотка 5000м | 4-5 катушек 4-5 бобин |